

ZOTYE T300
Periodic Maintenance Schedule **جدول الصيانات الدورية**

S.No	Maintenance Item	3,000	8,000 /18,000/28,000 38,000/48,000/58,000 68,000 / 78,000 88,000	13,000 / 33,000 / 53,000 / 73,000 / 93,000	23,000 / 63,000	43,000 / 83,000	103,000	Remarks	بند الصيانة
1	Engine Oil & Filter	R/ت	A/ف	R/ت	R/ت	R/ت	R/ت	Oil 5W 40	فلتر زيت المحرك
2	Belt(s)	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	A/ف		سير المحرك
3	Air Cleaner Element	C/م	C/م	C/م	R/ت	R/ت	R/ت	Can Be Replaced Earlier Depending on Condition	فلتر الهواء
4	Spark Plugs	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	R/ت	R/ت	Can Be Replaced Earlier Depending on Condition	شمعات الإشعال
5	Ignition Cable / Wire	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		كابلات / أسلاك الأشعال
6	Timing Chain					A/ف	R/ت		جانزير / كاتينة المحرك
7	Cooling Water Pipe and Joint / Interface / Leakage	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أنابيب مياه تبريد المحرك والوصلات / وجود تسرب
8	Engine Coolant	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	R/ت		سائل تبريد المحرك
9	Coolant Reservoir	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	C/م	A/ف		
10	Windshield Washer Solution	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		سائل محلول تنظيف الزجاج الأمامي
11	Crankcase Ventilation System (PVC Valve and Vent Flexible Pipes)				A/ف	A/ف	A/ف		نظام تهوية المحرك (البلوف والخراطيم)
12	Braking Fluid	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	A/ف		سائل الفرامل
13	Engine Idling	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		سرعة دوران المحرك بدون حمل
14	Throttle body					C/م			بوابة دخول الهواء
15	Fuel Pipe and Joints / Fittings	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أنابيب الوقود والوصلات / التجهيزات
16	Battery	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		البطارية
17	Charging System	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		منظومة شحن الكهروء
18	Charcoal Canister	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		علبة الكربون
19	Radiator & Condenser	C/م	C/م	C/م	C/م	C/م	C/م		الرادياتير
20	Automatic Transmission Fluid	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت		سائل ناقل حركة أوتوماتيكي
21	Lighting System Inside and Outside of the Car	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		نظام الإضاءة داخل وخارج السيارة
22	Brake Pedal and Parking Brake	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		دواسة الفرامل و فرامل الانتظار
23	Cigarette lighter and Horn	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		ولاعة السجائر والبوق
24	Front Wipers and Washers Operation	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المساحات الأمامية وفوهات الغسيل
25	Front Windshield Wiper Blades	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Replace If Required	فاعلية كاوتشات ماسحة الزجاج الأمامي
26	Rear Wiper and Washer Operation	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المساحة الخلفية وفوهات الغسيل
27	Rear Wiper Blades		A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Replace If Required	فاعلية كاوتشات ماسحة الزجاج الخلفي
28	Power Window Lifter and Power Rear-View Mirror	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		مفاتيح رفع النوافذ الكهربائية ومفاتيح مرايات الرؤية الخلفية
29	Sun Roof and Multi-Functional Steering Wheel	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		فتحة السقف ومفاتيح عجلة القيادة متعددة الوظائف
30	Multimedia Navigation System and Reverse Radar	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		نظام الملاحة و الوسائط المتعددة وحساسات الرادار
31	Seat, Airbag and Safety Belt	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المقاعد ، والوسادات الهوائية وحزام أمان
32	Air Conditioner and Control Button	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		مكيف الهواء وأزرار التحكم
33	Air Conditioner Filter Element		C/م	C/م	R/ت	R/ت	R/ت		فلتر مكيف الهواء
34	Maintenance Reminder Tips	C/م	C/م	C/م	C/م	C/م	C/م		إضاءة التذكير بالصيانة
35	Gazoline Filter Element	A/ف	A/ف	C/م	R/ت	R/ت	R/ت	Can Be Replaced Earlier Depending on Condition	فلتر تصفية البنزين
36	Fasten the Chassis Fixing Bolt and Nut	T/ط	T/ط	T/ط	T/ط	T/ط	T/ط		ترتيب مسامير وصواميل الشاسيه والتعليق
37	Brake Disc and Pads	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Replace If Required	قرص الفرامل وتبيل الفرامل
38	Brake Pipe and Hose	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أنابيب الفرامل والخراطيم
39	Steering Wheel and Tie-Rod	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		عجلة القيادة و بارات التحكم
40	Ball Joint and Dust Cap	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المفاصل الكروية وكاوتشات حفظ الأتربة و الشحم
41	Driver Shaft and Dust Cap	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أعمدة الدوران / الكابان وكاوتشات حفظ الأتربة والشحم
42	Front and Rear Suspension	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		التعليق الأمامي والخلفي
43	Exhaust Pipe and Accessories	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		ماسورة العادم وملحقاتها
44	Tyres Check and Charge Pressure	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Tire Depth	فحص الإطارات وضغط الهواء
45	Wheel Nut Fastening and Wheel Bearing	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		ربط مسامير الأطارات ورولمان بلى الأطارات
46	Tyre Rotation			A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		تدوير الإطارات
47	Door Check and Five-Door One-Cover Shackle	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		فحص شدادات الأبواب ومساعدين الباب الخلفي

One Year = 20,000 Km

A = Check / Adjust

R = Replace

C = Clean & Clear

T = Tighten & Fasten

سنة واحدة = ٢٠.٠٠٠ كم

فحص / ضبط = ف

تغيير = ت

تنظيف ومسح = م

ترتيب = ط