

ZOTYE Z300

Periodic Maintenance schedule جدول الصيانات الدورية

S.No.	Maintenance Item	3,000	8,000 / 18,000/28,000 38,000/48,000/58,000 68,000 / 78,000 88,000	13,000 / 33,000 / 53,000 / 73,000 / 93,000	23,000 / 63,000	43,000 / 83,000	103,000	Remarks	بند الصيانة
1	Engine Oil & Filter	R/ت	A/ف	R/ت	R/ت	R/ت	R/ت	Oil 5W 40	فلتر زيت المحرك
2	Belt(s)	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	A/ف		سير المحرك
3	Air Cleaner Element	C/م	C/م	R/ت	R/ت	R/ت	R/ت	Can Be Replaced Earlier Depending on Condition	فلتر الهواء
4	Spark Plugs	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	R/ت	R/ت	Can Be Replaced Earlier Depending on Condition	شمعات الإشعال
5	Ignition Cable / Wire	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		كابلات / أسلاك الأشعال
6	Timing Chain					A/ف	R/ت		جائزير / كاتينة المحرك
7	Cooling Water Pipe and Joint / Interface / Leakage	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أنابيب مياه تبريد المحرك والوصلات / وجود تسرب
8	Engine Coolant	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	A/ف		سائل تبريد المحرك
9	Coolant Reservoir	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	C/م	A/ف		
10	Windshield Washer Solution	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		سائل محلول تنظيف الزجاج الأمامي
11	Crankcase Ventilation System (PVC Valve and Vent Flexible Pipes)				A/ف	A/ف	A/ف		نظام تهوية المحرك (البولف والخراطيم)
12	Braking Fluid	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	A/ف		سائل الفرامل
13	Engine Idling	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		سرعة دوران المحرك بدون حمل
14	Throttle body					C/م			بوابة دخول الهواء
15	Fuel Pipe and Joints / Fittings	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أنابيب الوقود والوصلات / التجهيزات
16	Battery	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		البطارية
17	Charging System	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		منظومة شحن الكهرياء
18	Charcoal Canister	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		علبة الكربون
19	Gazoline Filter Element	A/ف	A/ف	C/م	R/ت	R/ت	R/ت	Can Be Replaced Earlier Depending on Condition	فلتر تصفية البنزين
20	Automatic Transmission Fluid	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	A/ف	A/ف	Replace in 63,000 KM.	سائل ناقل حركة أوتوماتيكي
21	Gear Box Oil	A/ف	A/ف	A/ف	R/ت	R/ت	R/ت		
22	Lighting System Inside and Outside of the Car	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		نظام الإضاءة داخل وخارج السيارة
23	Brake Pedal and Parking Brake	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		دواسة الفرامل وقدمال الانتظار
24	Cigarette lighter and Horn	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		ولاعة السجائر والوقوق
25	Front Wipers and Washers Operation	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المساحات الأمامية وقوحدات الغسيل
26	Front Windshield Wiper Blades	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Replace If Required	فاعلية كاوتشات ماسحة الزجاج الأمامي
27	Rear Wiper and Washer Operation	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المساحة الخلفية وقوحدات الغسيل
28	Rear Wiper Blades		A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Replace If Required	فاعلية كاوتشات ماسحة الزجاج الخلفي
29	Power Window Lifter and Power Rear-View Mirror	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		مفاتيح رفع النوافذ الكهربية ومفاتيح مرابيات الرؤية الخلفية
30	Sun Roof and Multi-Functional Steering Wheel	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		فتحة السقف ومفاتيح عجلة القيادة متعددة الوظائف
31	Multimedia Navigation System and Reverse Radar	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		نظام الملاحة والوسائط المتعددة وحساسات الرادار
32	Seat, Airbag and Safety Belt	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المقاعد ، والوسادات الهوائية وحزام أمان
33	Air Conditioner and Control Button	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		مكيف الهواء وأزرار التحكم
34	Air Conditioner Filter Element			C/م	R/ت	R/ت	R/ت		فلتر مكيف الهواء
35	Maintenance Reminder Tips	C/م	C/م		C/م	C/م	C/م		إضاءة التذكير بالصيانة
36	Fasten the Chassis Fixing Bolt and Nut	T/ط	T/ط	T/ط	T/ط	T/ط	T/ط		ترتيب مسامير وصواميل الشاسيه والتعليق
37	Brake Disc and Pads	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Replace If Required	قرص الفرامل وتيل الفرامل
38	Brake Pipe and Hose	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أنابيب الفرامل والخراطيم
39	Steering Wheel and Tie-Rod	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		عجلة القيادة و بارات التحكم
40	Ball Joint and Dust Cap	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		المفاصل الكروية وكاوتشات حفظ التربة والشحم
41	Driver Shaft and Dust Cap	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		أعمدة الدوران / الكيان وكاوتشات حفظ التربة والشحم
42	Front and Rear Suspension	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		التعليق الأمامي والخلفي
43	Exhaust Pipe and Accessories	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		ماسورة العادم وملحقاتها
44	Tyres Check and Charge Pressure	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	Tire Depth	فحص الإطارات وضغط الهواء
45	Wheel Nut Fastening and Wheel Bearing	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		ربط مسامير الأطارات ورولمان بلى الأطارات
46	Tyre Rotation			A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		تدوير الإطارات
47	Door Check and Five-Door One-Cover Shackle	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف	A/ف		فحص شدادات الأبواب ومساعدين الباب الخلفي

One Year = 20,000 Km

A = Check / Adjust

R = Replace

C = Clean & Clear

T = Tighten & Fasten

سنة واحدة = 20,000 كم

فحص / ضبط = ف

تغيير = ت

تنظيف ومسح = م

ترتيب = ط